



ONDERHOUDS INSTRUCTIES

Onderhoudsinstructies voor
jouw Superkeukens keuken!

Inhoud

Algemeen.....	37
Veiligheid	39
Materiële schade door ondeskundige hantering	41
Montage en installatie	43
Bediening.....	44
Lampen	47
Recycling.....	47
Onderhoud en reparatie	48
Reiniging en onderhoud	48

Algemeen

Inleiding

Om ervoor te zorgen dat u lang plezier hebt van uw meubelstuk, willen we u hierna belangrijke aanwijzingen geven over veiligheid, bediening en reiniging.

Meer aanwijzingen kunt u altijd bij uw verkoper opvragen. Geeft voor de eenduidige toewijzing altijd de identificatiemarkering van de fabrikant aan, dat zich aan de binnenkant van een kast bevindt.

Schüller Möbelwerk KG
Rother Straße 1
91567 Herrieden
Germany

Herstelleridentifikations-Kennzeichen
0000000.00



De handleiding is gericht tot eindklanten - vóór gebruik zorgvuldig doorlezen (vooral het hoofdstuk "Veiligheidsaanwijzingen") en hiernaar handelen.

Bewaar de handleiding gedurende de levensduur van de meubelen op de gebruikslocatie. Bij verkoop moet de handleiding worden doorgegeven.

Niet-naleving van het beoogde gebruik en de veiligheidsaanwijzingen kan leiden tot gevaren voor de gebruiker en materiële schade.

De niet-naleving van de handleiding helpt bij het voorkomen van gevaren verhoogt de betrouwbaarheid tijdens gebruik. verhoogt de levensduur van de meubelen.

Juridische opmerking

Houd rekening met de gevolgen voor de aansprakelijkheid, als schade kan worden herleid tot een of meerdere van de volgende oorzaken:

Niet bedoeld gebruik

Het niet opvolgen van de veiligheidsaanwijzingen.

Onjuist gebruik van de meubelen.

Gebruik bij niet correct aangebrachte of niet functionele veiligheidsinrichtingen |(bijvoorbeeld kantelbeveiliging.

Eigenhandige ombouwwerkzaamheden of constructie wijzigingen.

Reparties of manipulaties, die zijn uitgevoerd door personen die hier niet voor zijn geautoriseerd of opgeleid.

Toebehoren, reserveonderdelen en extra middelen, die de oorzaak zijn van de schade en die niet zijn vrijgegeven door de fabrikant. De fabrikant accepteert geen aansprakelijkheid voor de hierdoor ontstane gevolgschade.

Eveneens geldende documenten

Alle documenten uit de leveromvang zijn eveneens geldende documenten, die u naast deze handleiding voor een veilige omgang met het product moet opvolgen:

Montagehandleiding Schüller/ montagehandleiding next125

Montageaanwijzingen, opdrachtgerelateerd

Documenten van de fabrikant voor elektrische installaties

Tekens en symbolen

De tekens en symbolen in deze handleiding moeten u helpen, de handleiding en de meubelen veilig te gebruiken. In deze handleiding worden de volgende gevarenniveaus gebruikt, om te verwijzen naar potentieel gevaarlijke situaties en belangrijke veiligheidsvoorschriften:

GEVAAR

Markeert een gevaar met een hoog risico. Het leidt tot zwaar lichamelijk letsel of direct tot de dood.

WAARSCHUWING

Markeert een gevaar met een middelmatig risico. Het leidt tot zwaar lichamelijk letsel of mogelijk tot de dood.

VOORZICHTIG

Markeert een gevaar met een gering risico. Het leidt tot middelmatig lichamelijk letsel.

LET OP!

Markeert een gevaar, dat leidt tot materiële schade.

De waarschuwingen zijn als volgt opgebouwd:

GEVAAR

Soort en bron van het gevaar

Gevolgen bij niet-naleving.

► Veiligheidsmaatregel.

Informatie

Informeert u over het meest effectieve resp. het meest praktische gebruik van de meubelen.

Veiligheid



De volgende veiligheidsaanwijzingen en specificaties voor een veilige hantering zorgvuldig doorlezen, voordat u met de werkzaamheden begint.

i **Maak u vertrouwd met alle functies van uw meubelen.**

Beoogd gebruik

De meubelen voldoen aan de geldende veiligheidsbepalingen in het kader van hun beoogde gebruik. De meubelen zijn gebouwd voor verschillende woon- en toepassingsgebieden (keuken, huishoudelijk werk, wonen en andere).

De meubelen mogen uitsluitend worden gebruikt voor droge binnenruimtes.

De meubelen mogen uitsluitend worden gebruikt onder inachtneming van de toelaatbare belasting (zie pagina 47).

Ieder niet beoogd gebruik en eigenmachtige verandering aan de meubelen geldt als ongeoorloofd misbruik buiten de wettelijke aansprakelijkheidsgrenzen van de fabrikant.

Verkeerd gebruik

Mogelijke bronnen van gevaar zijn:

verkeerd uitgevoerde onderhouds-, resp. reparatiewerkzaamheden

niet bedoeld gebruik

gebruik bij niet correct aangebrachte of niet correct werkende veiligheids- en beschermingsinrichtingen

niet opvolgen van de aanwijzingen in de gebruikshandleiding

Niet-naleven van de aanwijzingen op de meubeletiketten eigenmachtige veranderingen aan de meubelen

Restgevaaren

Van meubelen kunnen onvermijdbare restgevaaren voor personen en materiële zaken uitgaan. Levensgevaar/letselgevaar voor personen kan ontstaan door:

verkeerd gebruik

ondeskundige hantering

ontbrekende beschermingsinrichtingen (bijv. kantelbeveiligingen van de fabrikant)

Gevaar door magnetische velden

Bij en in de buurt van meubelen met magneten bestaat levensgevaar voor dragers van pacemakers.

- Dragers van pacemakers moeten 30 cm afstand houden van meubelen met het volgende etiket.



Gevaar door verkeerd menselijk gedrag

Het misbruik van de meubelen kan leiden tot een val.

- Werkbladen en kasten mogen niet worden gebruikt als ladder of zitmeubel.
- Lades en grepen niet gebruiken om te klimmen, hangen of zitten.

Ondeskundige hantering van meubelen met glazen inzetten kan leiden tot snijwonden door glasscherven.

- Steun niet op geopende glazen deuren.
- Sluit de glazen deuren voorzichtig.
- Vermijd harde stoten en plaats voorwerpen altijd behoedzaam op glasoppervlakken.
- Harde voorwerpen kunnen schade aan het oppervlak veroorzaken. Wrijf niet met metalen, keramische of puntige voorwerpen zoals schrapers voor keramische kookplaten over het glasoppervlak.
- Bij schade moet het glas worden vervangen door een vakkracht.

Lampen en leds kunnen de ogen beschadigen.

- Niet direct in de lichtbron kijken.

Mechanisch gevaar

Door onoplettendheid bij het gebruik van de meubelen kan er sprake zijn van knel- of stootgevaar.

Aan lades en deuren aan de vingers worden beklemd, aan meubelranden kan het hoofd worden gestoten.

- Let erop, steeds alle lades, deuren en kleppen te sluiten.
- Let op de randen en laat kinderen niet in de buurt van het product stoeien.

Letselgevaar door vallende of omkiepende meubelen.

- Verwijder nooit veiligheidsinstallaties (bijvoorbeeld kantelbeveiligingen van de fabrikant).
- Let op de maximale belasting (zie pagina 47) van de meubelen.

Thermisch gevaar

Tijdens en na het gebruik kunnen hete oppervlakken, bijvoorbeeld door koken, ontstaan. Daardoor kunnen bij het gebruik brandwonden of brandgevaar optreden.

- Gebruik in de meubelen geen elektrische apparaten of apparaten met warmteontwikkeling bij gesloten fronten.
- Laat elektrische apparaten/lampen voor de reiniging afkoelen.
- Bedek geïntegreerde lampen niet met voorwerpen of bedek lampen niet met isolatiemateriaal en andere vergelijkbare materialen.

Gevaar door koolmonoxide

Bij gelijktijdig gebruik van een van de ruimtelucht afhankelijke haard (bijvoorbeeld gasverwarmingsketel, houtskoolkachel) en een afzuigkap, kan koolmonoxide worden onttrokken aan de haard. Daardoor kan koolmonoxide in het woongedeelte komen en leiden tot gevaar door verstikking.

- Let erop, dat voldoende frisse lucht van buiten naar binnen kan stromen.
- Zorg voor goedkeuring voor gebruik en verzekering van de drukcompensatie via de schoorsteenveger.

Elektrisch gevaar

Alle werkzaamheden aan de elektrische uitrusting van de meubelen mogen alleen worden uitgevoerd door opgeleide vakkrachten.

- Reparatiewerkzaamheden alleen bij uitgetrokken netstekker.

Controleer elektrische uitrusting regelmatig.

- Bevestig losse verbindingen weer en vernieuw beschadigde leidingen of kabels onmiddellijk.

Verwondingsgevaar door elektrische schok.

- Reinig elektrische inrichtingen nooit met water of vergelijkbare vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in elektrische apparaten.
- Gebruik lampen alleen met de bijbehorende beschermende afdekking.

Materiële schade door ondeskundige hantering

Materiële schade bij werkbladen door ondeskundige hantering

Een ondeskundige gebruik kan het oppervlak aantasten, krassen veroorzaken en kwaliteit van het werkblad verlagen.

- Gebruik uw werkblad niet als snijplank, om snijsporen te voorkomen. Gebruik altijd een snijplank.
- Het direct op het werkblad zetten van hete potten en pannen is ontoelaatbaar. Gebruik altijd een onderzetter.
- De onderkant van porselein en aardewerk servies is in de regel zeer ruw en kan tot onherstelbare schade aan werkbladen leiden. Vermijd het schuiven van deze voorwerpen op werkbladen.
- Bescherm randen, naden, gelijmde overgangen en uitsneden in het werkblad tegen hitte en stilstaand water. Verwijder waterresten snel, zodat schade door opzwellling wordt vermeden.

Schade aan huishoudelijke systeemelementen

Ondeskundige inbouw van wasmachines en/of drogers, veroorzaakt schade aan de meubelen en de bouwconstructie.

- Gebruik alleen wasmachines en/of drogers met een elektronische onbalanscontrole.
- Gebruik alleen condensdrogers en warmtepompdrogers.

Materiële schade door verkeerd ruimteklimaat

Een verkeerd ruimteklimaat kan droge scheuren of schade door opzwellen van de materialen tot gevolg hebben.

- Let op een geregeld ruimteklimaat. Hoed een relatieve luchtvochtigheid van 45 - 55% bij een temperatuur van 18 - 22° C aan.
- Ventileer alle ruimten regelmatig. U kunt in de winter luchtbevochtigers gebruiken.

Materiële schade door vocht

Te veel water bij het reinigen of uittredende damp van warmte genererende elektrische apparaten kunnen op den duur meubelen beschadigen en schade door opzwellen veroorzaken.

- Zorg bij het koken voor voldoende ventilatie, gebruik de afzuigkap indien aanwezig en schakel hem voor het koken in op een passend vermogensniveau. Houd na het koken rekening met de naloop. Neem de documenten van de fabrikant van de afzuigkap in acht.
- Wrijf optredende damp op aangrenzende kasten droog.
- Hang geen vochtige doeken aan grepen.
- Gebruik stoom genererende huishoudelijke apparaten, zoals koffiemachine, waterkoker of multifunctionele keukenmachines niet onder hangkasten.

Uitstromende warmte en vocht bij geopende vaatwasser-/ oven deur leidt tot hitteschade en zwellen aan de aangrenzende meubeldelen.

- Open de vaatwasser ca. 20 minuten na afloop van het programma, zodat damp in het apparaat kan condenseren.

- Deactiveer de automatische deuropeningsfunctie bij vaatwassers.
- Let erop, dat alleen droog servies in de kast wordt opgeborgen.
- Laat vaatwasser-/ oven deur niet schuin staan voor ventilatiedoeleinden.
- Sluit de oven deur snel na gebruik van de oven.

Schade aan grepen en greeplijsten

Ondeskundige hantering heeft schade aan grepen en greeplijsten tot gevolg.

- Vermijd mechanische slijtage, die bijvoorbeeld kan ontstaan door polijsten met grove linnen doeken of vingernagels en ringen.
- Bescherm greeplijsten tegen stilstaande vloeistoffen, om materiaalzwellingen te voorkomen.

Schade aan beslag en geleiderails

Door ondeskundige hantering of bij verontreiniging kan schade aan beslag en geleiderails ontstaan.

- Houd geleiderails schoon, om een probleemloze loop van de lades te verzekeren. Verwijder vuildeeltjes onmiddellijk met een kwast.
- Behandel beslag en geleiderails niet met vetten of oliën.

Montage en installatie

GEVAAR

Gevaar door elektrische stroom

Bij het openen van een behuizing, een ingebouwd elektrisch apparaat of bij ondeskundige hantering bestaat verwondingsgevaar door elektrische schokken!

- ▶ Elektrische installaties mogen alleen door gekwalificeerde vakkrachten onder aanhouding van de veiligheidsvoorschriften worden uitgevoerd.
- ▶ Schakel voor het begin van alle werkzaamheden de stroom uit en beveilig de zekeringkast tegen onbevoegd opnieuw inschakelen.

GEVAAR

Verwondingsgevaar door vallende of omkiepende meubelen

Niet beveiligde meubelen kunnen leiden tot ernstige of dodelijke verwondingen.

- ▶ Veiligheidsinstallaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde vakkrachten.
- ▶ Gebruik uitsluitend elektrische apparaten (droger, wasmachine) met elektrische onbalanscontrole.

LET OP!

Materiële schade door ondeskundige hantering tijdens de montage

Ondeskundige assemblage, gebruik van niet originele onderdelen kan leiden tot schade.

- ▶ De meubelen mogen alleen door een gekwalificeerde vakkracht worden gedemonteerd.
- ▶ Vervanging of reparatie van lampen mag uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde vakkracht.
- ▶ Gebruik alleen originele onderdelen.
- ▶ Geen eigenmachtige constructieve verbouwingen of veranderingen uitvoeren.

-  **De montage wordt in de separaat verkrijgbare montagehandleiding en de montageaanwijzingen beschreven.**

Bediening

GEVAAR

Gevaar door elektrische stroom

Bij het openen van een behuizing, een ingebouwd elektrisch apparaat of bij ondeskundige hantering bestaat verwondingsgevaar door elektrische schokken!

- ▶ Werkzaamheden aan spanningvoerende delen mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde vakkracht.

- ▶ De volgende instellingen mogen worden uitgevoerd door de eindklant.

Instelling deur

i Afbeeldingen A (zie pagina 71) tonen de instellingen van de deuren.

1. Demontage/montage
2. Hoogteverstelling
3. Zijdelingse verstelling
4. Hellingsverstelling
5. Demping geïntegreerd
6. Demper gemonteerd

Instelling uittreksysteem OPTIMUS

i Afbeeldingen B (zie pagina 72 v.) tonen de instellingen voor het uittreksysteem OPTIMUS. Het model van uw uittreksysteem kunt u onder vermelding van de identificatiemarkering van de fabrikant (zie pagina 39) bij uw dealer opvragen.

1. Demontage
2. Montage
3. Hoogteverstelling
4. Zijdelingse verstelling
5. Hellingsverstelling
6. Instelling van de spleet bij een uittreksysteem met „TIP-ON“
 - „TIP-ON“ is een mechanische openingsondersteuning. Deuren omhoogklappen of uittreksysteem openen door eenvoudig aantikken. Voor het sluiten volstaat licht dichtduwen van het front.

Instelling uittreksysteem PRIMUS

i Afbeeldingen C (zie pagina 74 v.) tonen de instellingen voor het uittreksysteem PRIMUS. Het model van uw uittreksysteem kunt u onder vermelding van de identificatiemarkering van de fabrikant (zie pagina 39) bij uw dealer opvragen.

1. Demontage
2. Montage: Lade op de uittrekrails zetten. Lade 2 keer openen en sluiten.
3. Hoogteverstelling
4. Zijdelingse verstelling
5. Hellingsverstelling
6. Lade laag: Hoogte-, zijdelings verstelling
7. Instelling van de spleet bij een uittreksysteem met TIP-ON

Montage / demontage plint

Defecte inbouwapparaten kunnen probleemloos worden vervangen. Voor dit doel kan de plint worden verwijderd en weer aangebracht.

i Sommige delen van de plint kunnen geplakt of geschroefd zijn. Verwijder de plint voorzichtig.

Demontage plint:

De plint is met bevestigingsklemmen aan de plintglijders bevestigd. Voor de demontage van de plint schuift u de bevestigingsklemmen opzij. Trek de plint er naar voren uit.

Montage plint:

i Afbeeldingen D (zie pagina 76) tonen de montage van de plint.

1. Plaats de zijdelingse plinten voor de zijdelingse plintvoeten.
 2. Plaats de voorste plint voor de plintvoeten.
 3. Schuif de bevestigingsklemmen zijwaarts in de daarvoor voorziene plintglijders, tot ze vastklikken.
- ✓ De plint is bevestigd.

Kantelbeveiliging

⚠ GEVAAR

Verwondingsgevaar door vallende of omkiepende meubelen

Niet beveiligde meubelen kunnen leiden tot ernstige of dodelijke verwondingen.

- ▶ Verwijder nooit veiligheidsinstallaties zoals kantelbeveiligingen van de fabrikant.
- ▶ Gebruik het meubel niet bij het ontbreken van een kantelbeveiliging en neem contact op met uw dealer.

Kantelbeveiligingen zijn noodzakelijk, indien de volgende vier omstandigheden gelijktijdig van toepassing zijn:

1. Kasten met lades/uittrekelementen
2. Corpushoogte tot 91 cm
3. Corpusdieptes 46/56/66 cm
4. Rechte keukenblokken, losse kasten, kookeilanden of hoge kasten

Belasting

⚠ GEVAAR

Verwondingsgevaar door vallende of omkiepende meubelen

Niet beveiligde meubelen kunnen leiden tot ernstige of dodelijke verwondingen.

- ▶ Houd rekening met het maximale laadgewicht van de meubelen.

⚠ VOORZICHTIG

Letselgevaar en materiële schade

Het negeren van het maximale laadgewicht kan leiden tot letsel en materiële schade.

- ▶ Houd rekening met het maximale laadgewicht van de meubelen.
- ▶ Het laadgewicht moet gelijkmatig over het oppervlak worden verdeeld. Vermijd puntbelastingen.

i De toelaatbare belasting is het maximale gewicht, dat in ladekasten, uittrekelementen of op legplanken mag worden geladen.

i De toelaatbare belasting is de toelaatbare belasting plus het eigen gewicht van het betreffende artikel.

i Uw meubelmodel kunt u onder vermelding van de identificatiemarkering (zie pagina 39) bij uw dealer opvragen.

► Beladingsinformatie vindt u in de tabellen E
(zie pagina 77 e.v.).

– Belastingswaarden worden gemarkeerd met een (B):

1. Lades
2. Uittrekelementen
3. Uittrekelementen in framediepte 45 cm
4. Bovenkast met corpusdiepte 35 cm
5. Bovenkast met corpusdiepte 46 cm
6. Bovenkast met corpusdiepte 56 cm-57,5 cm
7. Wangenrekken 2,5 cm materiaaldikte
8. Onderkasten, aan de wand hangend
9. Wangplanksteun
10. Verlichte plank voor pocket-bar-indeling
11. Lade-onderkast, hoek-lade-onderkast
12. Diagonale lade-onderkast
13. Hoge uittrekbare voorraadkast
14. Diagonale hoge etage-ladekast
15. Voorraad - etage-ladekast - hoge kast, houten bodem met metalen band
16. Lade-onderkast met 2 recyclingzakken
17. Uittrektafel, tot ca. 81 cm uittrekbaar
18. Barklep
19. Hoekonderkast met halfronde kunststof draibodem
20. Hoekonderkast met C-SLIDE zwenklade-kunststof bodem
21. Hoekonderkast met LE MANS zwenklade-houten bodem met metalen band
22. Hoekonderkast met driekwartcirkel
23. Diagonale hoekonderkast met volle cirkel houten draibodem
24. Hoge rekkenkast voor wasmachine of droger

25. Hoge rekkenkast voor wasmachine en droger
26. Kledingstang, lengte54,8 cm met 2 hangers
27. Kledingstang, lengte84,8 cm met 3 hangers
28. Kledingstang met 2 legplanken voor kastbreedte 50/60 cm
29. Kleerhangerhouder
30. Led-lichtbord 4 cm voor montage aan niswand
31. Led-lichtbord Wing
32. Aanrechtblad 6,1 cm
33. Hoeklift-plank
34. Mobiele bijzettafel
35. next125 trolley
36. Uittrekplank TIP-ON
37. Tafelframe voor wangenmateriaal 2,5/6 cm
38. Bankframe voor wangenmateriaal 2,5/6 cm
39. Barplaat-frame voor wangenmateriaal
40. Glazen legplanken onder- en hoge kasten
41. Houten legplanken onder- en hoge kasten
42. Hoekrekken voor hoge kast
43. Legplanken voor hoekonderkast
44. Rondo-afluiting-bovenkast, Rondo-hoekbovenkast, hoekbovenkast
45. Hoge diagonale voorraadkast
46. Legplanken met profiel, schuin monteerbaar voor hoge voorraadkast voor drankenkragen
47. FRAME RACK aan de wand hangend/staand/aan het plafond hangend
48. next125 FRAME
49. next125 FRAME WALL

Lampen

GEVAAR

Gevaar door elektrische stroom

Bij het openen van de behuizing van een ingebouwd elektrisch apparaat of bij ondeskundige hantering bestaat verwondingsgevaar door elektrische schok!

- ▶ Werkzaamheden aan spanningvoerende delen mogen alleen worden uitgevoerd door een vakkracht.
- ▶ Elektrische installatiewerkzaamheden mogen alleen door vakkrachten bij het opvolgen van de veiligheidsvoorschriften worden uitgevoerd.
- ▶ Reparatiewerkzaamheden alleen bij uitgetrokken netstekker.
- ▶ Gebruik lampen alleen met de bijbehorende beschermende afdekking.
- ▶ Gebruik geen lampen met defecte leiding.
- ▶ Breng lampen nooit in contact met water of andere vloeistoffen.

VOORZICHTIG

Letselgevaar en materiële schade




Bij gebruik van de lampen kunnen aan delen van de lampen hoge temperaturen optreden. Daardoor kunnen brandwonden of brandgevaar optreden.

- ▶ Schakel de lampen voor eventuele werkzaamheden daarom uit en laat deze afkoelen.

Bedoeld gebruik

De lampen mogen alleen binnen worden gebruikt.

Geïntegreerde lampen mogen alleen in het bijbehorende meubelstuk worden gebruikt.

-  **Tabel F op pagina 85 e.v. kent aan alle lampen via een QR-code een vervangingshandleiding, artikelnummer (AN) en energie-efficiëntieklasse toe; "Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse..." (EEK).**
-  **Uw lampmodel kunt u onder vermelding van het artikelnummer (zie pagina 85 e.v.) bij uw dealer opvragen. Meer informatie krijgt u ook via de QR-code.**
-  **De veiligheid van het product is na de vervanging onveranderd; het wordt geen onveilig product.**

Recycling



Voer de verschillende materialen conform de betreffende nationale voorschriften en milieuvriendelijk af. Voor EU-landen: Gooi elektrische apparaten niet bij het huishoudelijke afval.

Volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en de implementatie in het nationale recht, moeten afgedankte elektrische apparaten gescheiden worden ingezameld en milieuvriendelijk worden gerecycled.

Onderhoud en reparatie

GEVAAR

Gevaar door elektrische stroom

Bij het openen van een behuizing, een ingebouwd elektrisch apparaat of bij ondeskundige hantering bestaat verwondingsgevaar door elektrische schokken!

- ▶ Werkzaamheden aan spanningvoerende delen mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde vakkracht.
- ▶ Reparatiewerkzaamheden alleen bij uitgetrokken netstekker.

LET OP!

Materiële schade door verzuimde reparatiewerkzaamheden

Verzuimde reparatiewerkzaamheden kunnen leiden tot schade door opzwellling aan de meubels.

- ▶ De kit (bijvoorbeeld natuursteensilicone) aan de verbindingsvoegen moet regelmatig worden gecontroleerd op zijn functie en bij beschadiging worden vervangen.

LET OP!

Materiële schade door ondeskundige hantering

Ondeskundige assemblage en gebruik van niet originele delen kan leiden tot schade.

- ▶ De meubelen mogen alleen door een gekwalificeerde vakkracht worden gerepareerd.
- ▶ Vervanging of reparatie van lampen mag uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde vakkracht.
- ▶ Gebruik alleen originele onderdelen.
- ▶ Geen eigenmachtige constructieve verbouwingen of veranderingen uitvoeren.

 De meubelen en het beslag hebben geen onderhoud nodig. Bij storingen neemt u contact op met uw dealer.

- ▶ Reparatiemaatregelen voor de inbouwapparaten vindt u in de mede van toepassing zijnde documentatie (zie pagina 40).

Reserveonderdelen

Er mogen alleen originele reserveonderdelen van de fabrikant worden gebruikt. Heeft u reserveonderdelen nodig, neem dan contact op met uw dealer.

Reiniging en onderhoud

GEVAAR

Gevaar door elektrische stroom

Bij ondeskundige hantering bestaat verwondingsgevaar door elektrische schok!

- ▶ Breng elektrische elementen nooit in contact met water of andere vloeistoffen.
- ▶ Trek de netstekker er voor de reiniging van elektrische apparaten/ lampen uit en laat deze afkoelen.

LET OP!

Schade aan het materiaal door water

Te veel water bij het reinigen of uittredende damp van warmte genererende elektrische apparaten kunnen op den duur meubelen beschadigen en schade door opzwellingsveroorzaken.

- ▶ Wees bij het reinigen daarom zuinig met water.
- ▶ Gebruik een licht bevochtigde doek.
- ▶ Gebruik geen stoomreiniger of stromend water uit de slang.
- ▶ Wrijf de vlakken na de reiniging grondig droog.

LET OP!

Materiële schade door onjuist schoonmaakgerei

Onjuist schoonmaakgerei kan leiden tot onherstelbare schade van de oppervlakken zoals verkleuringen, glansgraadveranderingen en het oplossen van materiaal.

- ▶ Gebruik schoon, pluisvrij en zachte schoonmaakgerei (bijvoorbeeld een zeem of spons).
- ▶ Gebruik geen schurend schoonmaakgerei zoals microvezeldoeken.
- ▶ Neem de aanwijzingen van de producent van reinigings- en verzorgingsmiddelen in acht. Test nieuwe reinigings- en verzorgingsmiddelen op een kleine, niet zichtbare plaats.
- ▶ Gebruik geen glasreiniger langs de randen en voegen, omdat ze oplosmiddelhoudende substanties bevatten.
- ▶ Gebruik geen desinfectiemiddel.
- ▶ Gebruik geen schuurmiddel, verdunningsmiddel zoals aceton, gekleurde/zure schoonmaakmiddelen zoals azijnreiniger, kleurverfrisser, alsmede verzorgingsproducten op siliconenbasis zoals meubelpoets.

LET OP!

Materiële schade door ondeskundige reiniging

Een ondeskundige reiniging kan het oppervlak aantasten, krassen veroorzaken en materiaalkwaliteit verlagen.

- ▶ Verwijder verontreinigingen zo snel mogelijk. Verse vlekken kunnen aanzienlijk makkelijker en in de regel ook volledig worden verwijderd.
- ▶ Wrijf bij het reinigen niet te hard op het oppervlak, om glansvlekken te voorkomen.
- ▶ Neem de speciale aanwijzingen voor verzorging op de volgende pagina's in acht.
- ▶ Reiniging, verzorging en gebruik van ingebouwde elementen, zoals spoelbakken of elektrische apparaten, vindt u in de documentatie van de betreffende fabrikant.

i Vereisten aan reiniging en verzorging van de meubelen is afhankelijk van de materiaaluitvoering.

i De materiaaluitvoering van uw meubel kunt u onder vermelding van de identificatiemarkering (zie pagina 39) bij uw dealer opvragen.

Materiaal	Toegestane reiniging	Sterke vervuiling	Aanwijzingen
Hout/ fijnere	Zachte, pluisvrije doek en wat lauwwarm water.	Bij ingedroogde vlekken mild reinigingsmiddel zoals universele reiniger.	Veeg altijd in de nerfrichting van het hout, zodat alle vuildeeltjes worden verwijderd. Wrijf na de reiniging grondig droog.
Kunststof direct gecoat mat Kunststof coating-materiaal	Vochtige doek en wat mild reinigingsmiddel, zoals universele reiniger.	Universele reiniger iets laten inwerken en met een vochtige doek afvegen. Ontvetten van het oppervlak met vetoplosser, door middel van zacht wrijven.	Bij reiniging met universele reiniger met een vochtige doek vegen om strepen te voorkomen. Te hard wrijven kan glansvlekken veroorzaken.
Foliegecoat Kunststof	Vochtige doek en wat mild reinigingsmiddel, zoals universele reiniger.	Onverdunde universele reiniger licht laten inwerken en met een vochtige doek afvegen.	Gebruik geen schurend schoonmaakgerei, zoals microvezeldoeken. Bij reiniging met universele reiniger met een vochtige doek vegen om strepen te voorkomen.
Satijnlak, fluweelmatt, uv-lak, laklaminaat mat	Zachte, pluisvrije doek en wat lauwwarm water. Bij lichte vervuiling een beetje reinigingsmiddel, zoals universele reiniger.	Vetoplosser of vochtige vuilverwijderaar. Spons met lichte druk over het oppervlak bewegen. Te hard wrijven kan glansvlekken veroorzaken.	Gebruik geen schurend schoonmaakgerei, zoals microvezeldoeken.
Hoogglanslak Lak, coating, laklaminaat/ uv-lak hoogglans	Zachte, pluisvrije doek en wat lauwwarm water.	Reinigingsmiddel zoals universele reiniger. Met een vochtige doek afvegen, om strepen te voorkomen.	Gebruik geen schurend schoonmaakgerei, zoals microvezeldoeken. Hoogglansfronten nooit droog reinigen.
SensiQ Kunststofmateriaal met massieve kern	Zachte, pluisvrije doek en wat lauwwarm water of een mild reinigingsmiddel (bijvoorbeeld universele reiniger).	Vetoplosser of vochtige vuilverwijderaar. Spons met lichte druk over het oppervlak bewegen. Te hard wrijven kan glansvlekken veroorzaken.	

Materiaal	Toegestane reiniging	Sterke vervuiling	Aanwijzingen
Keramisch	Zachte, pluisvrije doek en wat lauwwarm water.	Reinigingsmiddel zoals universele reiniger.	Bij reiniging met universele reiniger met een vochtige doek vegen om strepen te voorkomen.
Glas Blank glas, gesatineerd glas	Zachte, pluisvrije doek en wat glasreiniger.	Universele reiniger, vetoplosser of vochtige vuilverwijderaar. Spons met lichte druk over het oppervlak bewegen.	Te hard wrijven kan glansvlekken veroorzaken. Na de reiniging altijd met een vochtige doek reinigen en drogen.
Polymeerglas	Vochtige doek en wat mild reinigingsmiddel, zoals universele reiniger.	Universele reiniger iets laten inwerken en met een vochtige doek afvegen.	Te hard wrijven kan glansvlekken of krassen veroorzaken. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen.
Werkbladen HPL, kunststof	Vochtige doek en wat mild reinigingsmiddel, zoals universele reiniger.	Universele reiniger iets laten inwerken en met een vochtige doek afvegen. Ontvetten van het oppervlak met vetoplosser, door middel van zacht wrijven.	Bij decors van werkbladen met houtstructuur altijd in de structuurrichting vegen, om alle vuildeeltjes te verwijderen.
Binnenkanten van kasten Kunststof	Vochtige doek en wat mild reinigingsmiddel, zoals universele reiniger.	Universele reiniger iets laten inwerken en met een vochtige doek afvegen.	
Aluminium geanodiseerd oppervlak	Zachte, pluisvrije doek en wat lauwwarm water. Bij lichte vervuiling een beetje reinigingsmiddel, zoals universele reiniger.	Anodiseerreiniger puur op een droge doek. Bij zeer sterke vervuiling nylonvlies. Reinig door krachtig te wrijven.	Bij reiniging met universele reiniger met een vochtige doek vegen om strepen te voorkomen. Polijst het oppervlak na de reiniging met een schone, zachte en droge doek.

Materiaal	Toegestane reiniging	Sterke vervuiling	Aanwijzingen
Veganistisch leer	Met een microvezel-doek en een warm, mild zeepsop voorzichtig afvegen en laten drogen.	Zachte handborstel. Oliën, vetten, sterk kleurende levensmiddelen onmiddellijk verwijderen.	Bij gebruik van gangbare oppervlak-teactieve reinigers altijd de doseer-instructies van de producent in acht nemen. Een extra behandeling met leerverzorgingsmiddelen is niet vereist. Gebruik geen chemische bleekmiddelen of schurende reinigingsmiddelen. Verkleuringen van het materiaal door jeans of ander textiel zijn uitgesloten van garantie.
Grepen/ greeplijsten	Zachte, pluïsvrije doek en wat lauwwarm water.	Reinigingsmiddel zoals universele reiniger.	Bij reiniging met universele reiniger met een vochtige doek vegen om strepen te voorkomen.
Spoelbakken Roestvrij staal	Zachte, pluïsvrije doek en wat lauwwarm water. Bij lichte vervuiling een beetje reinigingsmiddel, zoals universele reiniger.	Universele reiniger iets laten inwerken en met een vochtige doek afvegen. Watervlekken verwijderen met azijnreiniger of roestvrij staalreiniger.	Bij reiniging met universele reiniger met een vochtige doek vegen om strepen te voorkomen. Droogwrijven om water-vlekken te voorkomen. Vliegroeest, (zoals ijzervijfel na de nieuwe installatie van waterleidingen) altijd onmiddellijk verwijderen met een gangbare roestvrij staalreiniger.
Spoelbakken Kunststof, composietmateriaal	Vochtige doek en wat mild reinigingsmiddel, zoals universele reiniger.	Universele reiniger iets laten inwerken en met een vochtige doek afvegen. Ontvetten van het oppervlak met vetoplosser, door middel van zacht wrijven.	
Spoelbakken Keramisch	Vochtige doek en wat mild reinigingsmiddel, zoals universele reiniger.		Gebruik geen kalkverwijderaar.

Materiaal	Toegestane reiniging	Sterke vervuiling	Aanwijzingen
Lampen	Droge of licht vochtige, pluïsvrije doek.		Voor de reiniging lampen uitschakelen, laten afkoelen en de netstekker eruit trekken.



Voor meer informatie over onze garantie verwijzen we je door naar de Algemene CBW Voorwaarden en onze aanvullende Superkeukens garantie.